


(Huile ----- Oil)



Si votre bobineur manuel bloque ou fonctionne moins bien, insérer quelques gouttes d'huile aux 3 endroits illustrés. L'huile doit pénétrer sous le couvercle mais n'essayez pas de retirer le couvercle.

If your bobbin winder jam or does not operate smoothly, insert a few drops of oil where indicated. The oil should go under the cover but do not try to remove it.

acc\bobineur.indd & .pdf

Leclerc Looms



Métiers Leclerc